

Nowy firmware 1.02 do rejestratorów Divar MR Nowe oprogramowanie Divar MR Control Center 1.02



Informacje

Miło nam poinformować o nowej wersji firmware'u oraz oprogramowania do zdalnego zarządzania Divar CC dla rejestratorów Divar MR.

Najważniejsze zmiany:

Kombinacja nagrywania ciągłego wraz z alarmowym lub/i wideo detekcji

- ▶ W nowej wersji oprogramowania możliwe jest przełączanie trybu zapisu z ciągłego na alarmowe lub/i wideo detekcji w przypadku zaistnienia zdarzenia alarmowego. Po zaniku alarmu tryb nagrywania wg zapisu alarmowego lub detekcji ruchu zostanie automatycznie przełączony do trybu zapisu ciągłego. W menu harmonogramu zapisu znajdują się w nowej wersji firmware'u możliwe ustawienia:
 - **No** (brak zapisu) => belka czasowa jest zaznaczona na szaro
 - **Cont.** (tryb ciągły) => belka czasowa jest zaznaczona kolorem niebieskim
 - **Inp.** (alarmowy) => belka czasowa zaznaczona jest kolorem czerwonym
 - **M** (detekcja ruchu) => belka czasowa zaznaczona jest kolorem żółtym
 - **I/M** (alarmowy / detekcja ruchu) => belka czasowa zaznaczona jest kolorem zielonym
 - **C/I** (ciągły / alarmowy) => belka czasowa zaznaczona jest kolorami niebieskim/czerwonym
 - **C/M** (ciągły / detekcja ruchu) => belka czasowa zaznaczona jest kolorami niebieskim/żółtym
 - **C/I/M** (ciągły/alarmowy/detekcja ruchu) => belka czasowa zaznaczona jest kolorami niebieskim/zielonym

Nowe funkcje eksportu

- ▶ Z nową wersją firmware'u możliwy jest eksport danych użytkownika (logów) do urządzenia USB za pomocą przycisku [File (log)]. zapisany plik ma postać tekstową [ExportLog-DataCzasEksportu-AdresMAC.txt]. W momencie eksportu nagrania informacja zapisana zostaje w pamięci rejestratora. Plik zawiera następujące informacje:
 - Dotyczące rejestratora (przegląd ogólny)
 - Data i czas początkowy eksportu
 - Data i czas początkowy eksportu materiału wideo
 - Data i czas końcowy eksportu materiału wideo
 - Informacja o medium, na jakie został wykonany eksport (USB lub DVD/CD lub IP [przez sieć])
 - Numer(y) kanałów wizyjnych, których został dokonany eksport
 - ID użytkownika, który był zalogowany w systemie podczas eksportu

Rozszerzenie ustawień automatycznego kasowania nagrań

- ▶ W wersji firmware'u 1.0.2 Divar MR ma możliwość automatycznego usuwania nagrań już po 7 dniach
- ▶ Prepozycja po zadziałaniu wejścia alarmowego
- ▶ W menu wejść alarmowych możliwe jest wybranie pozycji zaprogramowanej głowicy PTZ. W przypadku aktywacji wejścia alarmowego, kamera PTZ zostanie ustawiona w wybranej pozycji uprzednio zaprogramowanej.
- ▶ Najnowszy firmware oraz Divar Control Centre do ściągnięcia ze strony:
- ▶

Załączniki

- Introdukcja rynkowa firmware'u 1.02 oraz aplikacji Divar MR CC 1.02 (*PDF*)
- Instrukcja upgarde'u firmware'u PL (*PDF*)

Osoba kontaktowa

Jan T. Grusznic
jan.grusznic@pl.bosch.com
+48 22 715 41 08
+48 604 99 24 21

Robert Bosch Sp. z o.o. | Security Systems

ul. Poleczki 3
02 - 822 Warszawa
Tel. +48 22 715 41 01
Fax +48 22 715 41 05
securitysystems@pl.bosch.com
www.boschsecurity.pl

KRS: 0000051814
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
NIP: 526-10-27-992
Kapitał Zakładowy: 157 566 400 PLN